

Neue Funktionen TRIC V8 MSR Software nach DIN EN ISO 16484, VDI 3814




Unterstützung der VDI 3814 2019

Die bisherigen Richtlinienreihe VDI 3814 11/2009 und VDI 3813 05/2011 wird in der neuen VDI 3814 2019 zusammengeführt und durch Änderungen des Aufbaus angepasst. Funktionsliste, verschiedene weitere Ausgabenlisten wie Ventilliste, VVS-Klappenliste,... werden Teil der Unterstützung im neuen Modul „VDI 3814 2019“.

Referenzbibliothek mit eigenem Bereich der Funktionen VDI 3814 2019

Der TRIC-Referenzstandard unterstützt durch eine eigene Auswahl der Richtlinie und den zugehörigen Referenzobjekten, die GA-Funktionen (Funktionsblöcke) nach VDI 3814-3.1 01/2019, so dass bei Bedarf auf diese neue Richtlinie Automationsschemata erstellt und vorhandene Projekte aktualisiert werden können.

Intelligente Funktionsblöcke individuell veränderbar und / oder selbst definierbar




Die Funktionsblöcke können im Nachhinein geändert werden. Man kann Eingänge und Ausgänge frei definieren. Sie werden mit Namen versehen, die für die spätere Verknüpfung untereinander und / oder aus den Feldgeräten bereits für die Erstellung der Verbindungslinien (halb)-automatisch erkannt werden.

Flexible Erzeugung der Kennzeichnungs- und Adressierungssysteme

Hinsichtlich einer noch flexibleren Erzeugung und Darstellung eines Kennzeichnungs- und Adressierungssystems wird TRIC DB die Darstellung des Anlagenkennzeichnungs-(AKS), des Betriebsmittelkennzeichnungs-(BKS) und des Benutzeradresssystems (BAS) der VDI 3814-4.1 01/2019 unterstützen.


TRIC V8
GA SOFTWARE

Erweiterung der frei definierbaren Blattformate mit Bereichskennzeichnung



Für die Erstellung eigener Blattformate wurde eine Bedienoberfläche geschaffen, die es erlaubt, Blattformate jeder Größe zu erstellen. Innerhalb eines Rahmenprofils wird es beispielsweise möglich sein, dem Regelschemata das Blattformat A3 zu hinterlegen, der Funktionsliste das Blattformat A4 und der Topologie A1 oder größer. Alle Formate können in einem Druck ausgegeben werden.


Kontextsensitive Hilfe



Zu jedem Projekt in der Projektverwaltung gehört eine gesonderte Zeichnungsverwaltung. Hier ordnen Sie die Automationsschemen, Listen und Zustandsgraphen in die bis zu vier GAEB-Ebenen ein, exportieren Teilprojekte, erstellen, ändern oder löschen Zeichnungen und vieles mehr.

- Um in die Zeichnungsverwaltung eines geöffneten Projekts zu gelangen, wählen Sie *Datet, Zeichnungsverwaltung* oder wählen die Schaltfläche *Zeichnungsverwaltung* im Werkzeugkasten *TRIC_Standard*. Auch über die Schaltfläche *Öffnen* in der Projektverwaltung gelangen Sie in die Zeichnungsverwaltung.

Hierauf erscheint die Zeichnungsverwaltung, die Schaltzentrale des gesamten Projekts (Abb. 18.1). In der Titelleiste ist der Name des aktuellen Projekts eingeblendet.



Das mehr als 610-seitige Handbuch ist als PDF-Datei in der Hilfefunktion mit integriert. Der Aufruf aus einem Dialog öffnet nun genau die Seite im Handbuch, auf der der Inhalt und die Funktion des Dialogs beschrieben sind.